



- ① "LOCK" Den här ingången används för att köra dörren till stängt läge. vid tex nattläsning. Alla övriga öppnings signaler blockeras.
- ⑥ "EMERGENCY_STOP" Ingång 6 används för nödsopp. (installera bygel mellan + och 6 om inget nödstopp används)
- ⑫ "OPEN_OUTSIDE" Öppning utifrån. Öppnar dörren fullt öppen.
- ⑬ "HALF-OPEN_OUTSIDE" Öppning utifrån. öppnar dörren delvis, enligt inställningen i parameter 7 (0-99% av dörrens bredd)
- ⑮ "OPEN_INSIDE" Öppning inifrån. Öppnar dörren fullt öppen.
- ⑯ "HALF-OPEN_INSIDE" Öppning inifrån. öppnar dörren delvis, enligt inställningen i parameter 7 (0-99% av dörrens bredd)

- ⑰ "RELAY_3" Den här utgången används till via ett externt relä stänga av exempelvis förångarfjäktar när dörren är fullt öppen (eller som indikering till ett överordnat system) Set parameter 63 = 1
- ⑲ "PHOTOCELL_1" Ingång för fotocell.



THERMOD AB		ARBETSNUMMER	RITINGSNUMMER
Standard inkoppling för Thermod SKJ med Metaflex SDA-04 styrsystem		[XXXXX]	E10-004
Anslutnings plint		KONSTRUERAD AV	RITAD AV
		A.T.	A.T.
		DATUM	REV.
		2010-06-10	X
			BLAD
			2
			FORTS.
			xx

NR.	ÄNDRING	SIGN.	DATUM
-----	---------	-------	-------