



Montering konverteringssats för ASSA cylinder.

1. Lossa handtaget (1) från den gulkromaterade fästplattan (2) (2 st. insexskruv + bult innanför nödöppningstrycket från insida dörrblad)
2. Lossa lite på insexskruvarna till den vertikala stålhållaren (försedd med 2 hål).
3. Stick in cylindern halvvägs och trä på den specialtillverkade detaljen (26).
4. Ta bort muttrarna på pos 27 och skruva fast cylindern. Kontrollera att den specialtillverkade låsdetaljen rör sig korrekt fram och tillbaka när nyckeln vrides.
5. Dra åt alla skruvar korrekt och återmontera på den gulkromaterade plattan.

ARKIVRITNING

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Montering konverteringssats för ASSA cylinder			SKALA	1 : 2
Thermod AB 671 92 ARVIKA 0570-727470		Ritningsnummer	FDASSA	Rev.